

IRRICONTROL

Manual de Montagem




Figura 1: Central Repetidora




Figura 2: Listagem das peças

Nº DO ITEM	Descrição	QTD.
1	Suporte Central Repetidora	1
2	Chapa Auxiliar	2
3	Porca M8	4
4	Tubo de 1"x1m	1
5	Parafuso Sextavado M8x20mm	4
6	Parafuso Sextavado M8x60mm	4
7	Conjunto Abraçadeira U	1

1

A central Repetidora é instalada em Antenna Telecom, onde podemos ter algumas variedade, como viga em L ou até mesmo em tubo.

Por isso temos dois tipos de fixação. Uma é quando a viga é em tubo. Assim usamos abraçadeiras do tipo U.




Figura 3: Suporte Central Repetidora




Figura 4: Montagem na viga de Tubo

2

A segunda opção é quando a antena tem o tipo de viga em L. Assim usamos uma chapa auxiliar para abraçar a viga, e prendemos com parafuso e porca.




Figura 5: Suporte Central Repetidora




Figura 6: Montagem do suporte em viga tipo L

2

A montagem é a mesma, independentemente se a viga em tubo ou em L.

Para fixar use o conjunto da abraçadeira em U ou a chapa auxiliar juntamente co seus parafusos e porcas.




Figura 7: Montagem com chapa Auxiliar




Figura 8: Montagem com Abraçadeira U

3

Após a fixação. Encaixe o tubo de 1m no suporte e prenda-o com os dois parafusos M8x20mm

Obs: Com o tubo montado é preciso fixar todo o equipamento ao tubo.




Figura 9: Demonstração do passo 3